

## TIEN Brandveiligheidstips



### 1 • Vluchten bij brand

Maak een vluchtplan. Bepaal de vluchtroute en spreek af wie de medebewoners en huisdieren meeneemt. Houd uw vluchtroutes vrij van obstakels zodat u bij brand snel uw huis kunt verlaten.

### 2 • Rookmelders

Hang rookmelders op en test ze iedere maand.

### 3 • Telefoon

Zorg altijd voor een opgeladen telefoon en zet telefoonnummers van burens in uw telefoon, zodat u in geval van nood meteen kan bellen.

### 4 • Vlam in de pan

Blus alleen met een passende deksel. Blus **nooit** met water. Blijf in de keuken tijdens het koken.

### 5 • Roken

Rook niet in bed. Controleer of sigaretten of sigaren helemaal uitgezogen zijn voordat u ze weggooit.

### 6 • Lucifers en aanstekers

Bewaars lucifers en aanstekers buiten bereik van (klein)kinderen.

### 7 • Koolmonoxide

Frisse lucht is belangrijk. Zorg voor voldoende ventilatie en laat uw gasinstallatie jaarlijks controleren. Plaats een koolmonoxidemelder en test deze maandelijks.

### 8 • Veilige schoorsteen

Laat uw schoorsteen minstens eens per jaar vegen door een erkend bedrijf.

### 9 • Elektrische apparaten

Maak het filter van uw wasdroger na iedere droogbeurt schoon. Door de combinatie van stof en een hoge temperatuur kan brand ontstaan.

### 10 • Stekkerdozen

Overbelaste stekkerdozen kunnen brand veroorzaken. Sluit grote stroomverbruikers rechtstreeks aan op het stopcontact. Sluit geen stekkerdozen op stekkerdozen aan.